

GUIDE DE RÉPARATION

L'ensemble de réparation Model contient :

- 1 bâton de cire
- 1 « Scotch Brite »
- 1 bouteille de vernis
- 1 bouteille de teinture (si applicable)

Comment effectuer une réparation mineure sur une lamelle

PRÉPARATION

- Nettoyer l'endroit endommagé avec le nettoyant Model.

PÂTE (BÂTON DE CIRE)

- Frotter l'imperfection avec le bâton de cire de la couleur du bois, enlever le surplus à l'aide d'une carte rigide ou d'une spatule de plastique.

TEINTURE

- Appliquer sur la surface en petite quantité. Appliquer une seconde couche pour obtenir une teinte plus foncée. Essuyer l'excès avec un linge propre. Laisser sécher 15 minutes.

VERNIS

- Appliquer une mince couche et laisser sécher 30 minutes. Appliquer une 2e couche, et laisser sécher pendant 4 heures. Si une 3e couche est nécessaire, sabler légèrement avec le «Scotch Brite» fourni dans la trousse avant d'appliquer le vernis, et laisser sécher toute une nuit.

