



















ACCESSOIRE	FONCTION	LONGUEUR (PIED LINÉAIRE)	PROFIL	PHOTO
Nez de palier (Nosing) ♥	Le nez de palier est utilisé pour délimiter un plancher à un escalier, un palier ou une mezzanine.	8	* Exception: Tigerwood largeur 3 1/8 po (8 cm) 	
Nez de palier (Nosing) ♣		6,5		
Nez de palier (Nosing) ♦		6,5		
Réduit ♥	Le réduit est utilisé pour joindre deux planchers de niveaux différents.	8		
Réduit ♣		6,5		
Réduit ♦		6,5		
Seuil de porte ♥♣♦	Cette moulure est principalement utilisée aux portes d'entrée.	6,5		
Moulure en T ♥♣♦	La moulure en T est installée entre deux planchers de même hauteur.	6,5		
Quart de rond ♥♣♦	Cette moulure adoucit la transition entre le plancher et les murs en couvrant les joints d'expansion.	6,5		
LÉGENDE: ♥ Bois solide préverni ♣ ModelEngineered ♦ Modelloc ^{MD}		Clé de renverse ♥ La clé de renverse est une bande de plastique insérée dans la rainure du plancher, elle permet de faire une installation à sens inverse.		